

Verarbeitung der Schilfrohr-Dämmplatten:

Exkurs: Schnitt längs zum Schilfrohr

Schnitte längs zum Schilfrohr erfolgen durch Auftrennung der Drahtbindung. Im folgenden haben wir diesen Vorgang kurz graphisch dargestellt und beschrieben:

Die Schilfrohre sind mit langen Drähten auf beiden Seiten gebunden, die ca. alle 5 cm mit Klammern miteinander befestigt sind.

- Zuerst werden die Längsdrähte auf einer Seite mit einer Drahtzange (notfalls auch mit ein Seitenschneider) zwischen zwei Klammern aufgeschnitten.



- Dann werden die offenen Drähte an den Klammern links und rechts umgebogen. Dies lässt sich am schnellsten mit den Händen machen. Es arbeitet sich hierbei auch gut mit einer Kombizange.

- Nun können einfach die Schilfrohre zwischen den beiden Klammern entnommen werden. Die Längsdrähte auf der Rückseite kommen zum Vorschein



- Die nun sichtbaren Längsdrähte können nun aufgetrennt werden - und anschliessend ebenfalls wie auf der ersten Seite umgebogen werden. - Fertig!