


Tiny®

by Separett®

Installation manual
Installationsmanual
Asennusopas
Installasjonsmanual

Installationsanleitung
Installation manuel
Manual de instalación



Tiny with urine container art.no. 1270-01



WARNUNG!


Bevor Sie an Wand oder Boden Löcher bohren: Stellen Sie sicher, dass es an der Stelle für die Wanddurchführung möglich ist, ein Loch zu bohren, und dass für die Rohrleitungen alle Konstruktionsanforderungen erfüllt sind. Denken Sie daran, dass sich in der Wand zum Beispiel Elektroleitungen, Rohrleitungen, Abdichtungen oder eine Tragkonstruktion verbergen können.

HINWEIS! Erkundigen Sie sich bei Ihrer lokalen Umweltbehörde, welche örtlichen Regelungen für Sie jeweils gelten. Sie sollten sich immer an die örtlichen Vorschriften halten.
Auf www.separett.com können Sie sich auch ein Montagevideo ansehen.

Damit die Toilette geruchsfrei bleibt, muss der Lüfter in der Toilette dauerhaft in Betrieb sein. So kann eine konstante Durchlüftung in der Toilette mit neuer Luft stattfinden. Dazu ist zudem Folgendes erforderlich:

1. Es sollte sich kein anderer Lüfter/Ventilator im selben Raum befinden, der ebenfalls einen Luftstrom erzeugt.
2. Es muss dafür gesorgt sein, dass neue Luft vom Außenbereich in den Raum gelangt. Dabei soll die Luft so nahe wie möglich an der Toilette zugeführt werden.

Nützliche Werkzeuge



Dies ist im Lieferumfang enthalten

1 x 90-Grad-Rohrverbinder



1 x Körbchen für Ablaufreiniger Tiny



1 x Wanddurchführungsrohr 40 cm



1 x Lüftungsgitter 50 mm/1,5"



1 x Ablaufreiniger als Warenprobe



1 x Regenhaube „Tiny“



10 x kompostierbare Beutel „Tiny“



2 x Schrauben für Regenhaube




1 x Aufsaugtuch „Tiny“



1 x Silikontube



1 x Erweiterung für Urinschale



1 x Skizze über die Montage-
abmessungen



3 x Befestigungsschrauben für die
Wand- oder Bodenhalterung



1 x Batterie-Eliminator



1 x Deckel für Feststoffbehälter




1 x 12V-Batteriekabel



1 x Rohradapter 50 mm bis 1,5"
(Schedule 40)



1 x Lüfterfilter



Die einzelnen Schritte der Montage

Weitere Informationen jeweils unter der Überschrift

1. Platzierung der Toilette
2. Bohren der Löcher gemäß Abmessungsskizze
3. Verlegen der Rohrleitung für die Belüftung
4. Montage des Lüftungsgitters oder der Regenhaube
5. Anschließen an eine Stromquelle
6. Anschließen der Toilette an das Lüftungsrohr
7. Befestigen der Toilette an Wand und/oder Boden
8. Den festen Lüfterfilter montieren
9. Das Körbchen für den Ablaufreiniger einsetzen

Platzierung der Toilette

Separett Tiny benötigt keine spezifische Raumtemperatur und funktioniert sowohl in kalten als auch in warmen Räumen. Es muss jedoch die Möglichkeit bestehen, ein Rohr für die Belüftung zu montieren.

Die Toilette ist konzipiert, um auf dem Boden gegen die Wand platziert zu werden, wobei sie für zusätzliche Stabilität entweder am Boden, an der Wand oder an beiden befestigt werden sollte.

Bohren der Löcher gemäß Abmessungsskizze

Die beigefügte Abmessungsskizze veranschaulicht die möglichen Alternativen für die Montage des Urinablaufs und Lüftungsrohrs durch die Wand hinter der Toilette oder durch den Boden. Bei diesen Optionen sind die Rohre jeweils verborgen.

Verlegen der Rohrleitung für die Belüftung

Die Toilette ist für 50-mm-Rohre (Außenmaße) ausgelegt. Für eine optimale Funktion empfehlen wir das eigene Montageset von Separett, in dem die Rohre und Winkel in der korrekten Abmessung enthalten sind.

Separett Tiny kann mit einem Lüftungsrohr von bis zu 5 m sowie zwei 90-Grad-Rohrverbindern montiert werden. Die Entlüftung kann durch Wand, Boden oder Dach erfolgen, beispielsweise nach oben zum Kaltdach und durch eine geeignete Seite des Hauses nach draußen. Wenn seit einer früheren Toiletteninstallation bereits Rohre für die Belüftung vorhanden sind, kann die Toilette an diesen Kanal angeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass dieser nicht weniger als 50 mm misst und die Anforderungen für Rohrleitungen erfüllt sind. Wenn Sie eine längere Rohrleitung über die oben genannten Empfehlungen hinaus benötigen, haben Sie die Möglichkeit, einen zusätzlichen Lüfter zu installieren (Art.-Nr.: 13008)

Im Lieferumfang der Toilette ist ein Verbindungsstück enthalten, mit dem das mitgelieferte 40 cm lange 50-mm-Rohr an ein 1,5-Zoll-Rohr (Schedual 40) angeschlossen werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt X.

X. Anschließen der Toilette an ein 1,5-Zoll-Rohr

Sorgen Sie für eine so kurze und einfache Rohrleitung wie möglich, da der Innendurchmesser dieser Rohre geringer ist als bei den Rohren im Lüftungsset von Separett, woraus ein eingeschränkter Luftstrom folgt. Für diese Montagen werden maximal ein 4 m langes Rohr und 2 90-Grad-Rohrverbinder empfohlen.

Die Toilette ist für den Direktanschluss von 50-mm-Rohren ausgelegt. Im Lieferumfang der Toilette ist auch ein Verbindungsstück enthalten, um ein 1,5-Zoll-Rohr (Schedual 40) mit der Toilette zu verbinden. Das mitgelieferte 50-mm-Rohr dient zum Anschließen an die Toilette oder den mitgelieferten 90-Grad-Rohrverbinder. Dabei wird das 50-mm-Rohr am besten auf eine geeignete Länge gekürzt. Verwenden Sie das Verbindungsstück, um die Montage mit dem 1,5-Zoll-Rohr (Schedual 40) fortzusetzen.

1,5-Zoll-Rohre (Schedual 40) haben einen geringeren Innendurchmesser. Für eine gute Funktionalität sollte bei Verwendung dieser Rohre daher eine möglichst kurze und einfache Leitung angestrebt werden. Die Gesamtlänge des Rohrs sollte unter 2 m liegen und es wird maximal 2 90-Grad-Winkel empfohlen.

Montage ohne sichtbare Rohre

Um die Rohrleitung nach hinten oder zur Seite zu verlegen, kommt der mitgelieferte 90-Grad-Rohrverbinder zum Einsatz. Das Verbindungsstück wird wie unten veranschaulicht platziert und nach hinten gedreht. Es kann mitunter schwierig sein, das Teil in Position zu bringen. Um die Montage leichter zu gestalten, können Sie beispielsweise Vaseline verwenden.



Danach wird das mitgelieferte Lüftungsrohr an den 90-Grad-Verbinder angeschlossen. Dieses Rohr ist 40 cm lang, was normalerweise ausreicht, um durch die Außenwand zu gelangen. Falls zusätzliche Rohre benötigt werden, um die Luft nach draußen zu leiten, empfehlen wir das Lüftungsset von Separett für Tiny (Art. Nr. 1344). Darin sind 4-Meter-Rohre und 90-Grad-Verbinder enthalten, dank der die weitere Montage vereinfacht wird. Diese können außerdem auch dazu verwendet werden, um die Rohrleitung entlang der Hausfassade weiterzuleiten. Beachten Sie aber, dass eine möglichst kurze Montage empfohlen wird, um das ganze Jahr über eine umfassende Funktionalität zu gewährleisten.




Soll die Montage durch den Boden erfolgen, wird das Rohr wie unten veranschaulicht direkt an die Toilette angeschlossen.

Auf dem Bild unten sehen Sie, wie ein Anschluss an Tiny aussehen könnte.




Alternative Montage – mit sichtbaren Rohren

In Fällen, bei denen eine Montage mit verborgenen Rohren nicht möglich ist, wird der Lüftungskanal – wie auf den folgenden Abbildungen veranschaulicht – durch Drehen des 90-Grad-Rohrverbinders nach rechts oder nach links verlegt. Die Verrohrung sollte dann gemäß den Empfehlungen für das Verlegen von Lüftungsrohren durchgeführt werden. Falls zusätzliche Rohre benötigt werden, um die Luft nach draußen zu leiten, empfehlen wir das Lüftungsset von Separett für Tiny. Darin sind 4-Meter-Rohre und 90-Grad-Verbinder enthalten, dank der die weitere Montage vereinfacht wird. Diese können außerdem auch dazu verwendet werden, um die Rohrleitung entlang der Hausfassade weiterzulegen. Beachten Sie aber, dass eine möglichst kurze Montage empfohlen wird, um das ganze Jahr über eine umfassende Funktionalität zu gewährleisten.




Montage des Lüftungsgitters oder der Regenhaube

Es muss sichergestellt sein, dass das Endstück des Lüftungsrohrs vor Regen und Schnee geschützt ist und Insekten nicht in die Toilette gelangen können. Für diesen Zweck ist im Lieferumfang ein Lüftungsgitter mit integriertem Insektennetz enthalten. Dieses Lüftungsgitter wird verwendet, wenn das Rohrende horizontal verlegt ist, und es muss mit der Abschirmfläche nach oben montiert werden, um vor Regen und Schnee zu schützen. Das Lüftungsgitter eignet sich sowohl für 50-mm- als auch für 1,5-Zoll-Rohre. 50-mm-Rohre können bis zur Hälfte eingeschoben werden, und 1,5-Zoll-Rohre vollständig. Siehe Abbildung unten.




Das Lüftungsgitter kann am Rohr befestigt werden, indem das Rohr gemäß Kennzeichnung auf dem Teil festgeschraubt wird.




Ist das Rohrende vertikal verlegt, wird die mitgelieferte Regenhaube zusammen mit dem Lüftungsgitter verwendet, um zu gewährleisten, dass Regen und Schnee nicht in das Rohr gelangen.

Lüftungsgitter und Regenhaube werden wie unten veranschaulicht mit den beiden mitgelieferten Schrauben zusammenmontiert.





Die zusammengebauten Teile werden dann wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt als Rohrenden montiert. Es ist auch möglich, den Regenmantel an einem horizontalen Rohrende unter anspruchsvolleren Bedingungen zu verwenden, um einen besseren Schutz gegen Wetter und Wind zu gewährleisten.



Anschließen an eine Stromquelle

Wird die Toilette gegen die Wand montiert, muss das Stromkabel bereits vor der Befestigung an die Toilette angeschlossen werden. Denn nach der Wandmontage ist der Anschluss nicht mehr zugänglich.





Die Toilette muss an eine Stromquelle angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist ein Batterie-Eliminator für 110–240 V sowie ein 12-V-Batteriekabel enthalten. Unabhängig von der Wahl der Stromquelle werden die Kabel an der Rückseite der Toilette am markierten Anschluss – siehe Abbildung oben – angesteckt. Stellen Sie sicher, dass der Stecker gut angebracht ist.

Sie können prüfen, dass die Toilette mit Strom versorgt wird, indem Sie fühlen, ob Luft durch den Lüftungsauslass strömt.



Anschließen der Toilette an das Lüftungsrohr




Befestigung der Toilette

HINWEIS! Schließen Sie das Stromkabel vor dem Befestigen der Toilette an. Denn nach dem Befestigen ist die Rückseite der Toilette, wo das Kabel angeschlossen wird, nicht mehr zugänglich.

Tiny ist so konzipiert, dass die Toilette an Boden oder Wand angeschraubt werden kann. Für eine optimale Stabilität werden am besten beide Optionen kombiniert.


Boden

Verwenden Sie zum Befestigen der Toilette am Boden die mitgelieferte Schraube oder eine andere für diesen Zweck geeignete Schraube. Es gibt drei vorgesehene Schraubenlöcher im Boden der Toilette, der Kunststoff in der Mitte des Lochs wird mit einem geeigneten Werkzeug entfernt.



Vand


Verwenden Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe und schrauben Sie zum Befestigen an der Wand die folgenden Löcher ein.



Den festen Lüfterfilter montieren

Um ein geruchsneutrales Badezimmer und ein Austrocknen des Feststoffs zu gewährleisten, wird die Toilette ständig belüftet. Damit der Lüfter vor Schmutz und Staub geschützt ist, wird in den Luftkanal ein Filter eingesetzt. Dieser Filter ist bei Lieferung nicht montiert, sondern soll vor Ort wie unten abgebildet eingesetzt werden. Um eine gute Funktionalität zu gewährleisten, sollte der Filter in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den gelben Lüfterfilter in der Toilette anzubringen:



Das Körbchen für den Ablaufreiniger einsetzen

Platzieren Sie das mitgelieferte Körbchen für den Ablaufreiniger im Urinkanal. Das Netz sorgt dafür, dass keine großen Gegenstände in die Urinableitung gelangen.

